



Stecknippel, für Acetylen (C₂H₂)

Die Steckkupplung wird auf die bereits montierte Schnellkupplung gesteckt und ermöglicht so einen schnellen Wechsel des Gases.

75294



Stecknippel, für Sauerstoff (O₂)

Die Steckkupplung wird auf die bereits montierte Schnellkupplung gesteckt und ermöglicht so einen schnellen Wechsel des Gases.

75295



Winkelstück, für Sauerstoff (O₂)

Das Winkelstück wird auf den Stecknippel befestigt, um das Abknicken des Anschlusses zu verhindern und somit auch vor undichten Stellen zu schützen. Auf das Aussengewinde wird die Flammrückschlagsicherung montiert.

76718



Winkelstück, für Acetylen (C₂H₂)

Das Winkelstück wird auf den Stecknippel befestigt, um das Abknicken des Anschlusses zu verhindern und somit auch vor undichten Stellen zu schützen. Auf das Aussengewinde wird die Flammrückschlagsicherung montiert.

76719



Kupplung, Ms

Dieser Schlauchanschluss wird für Argon, beziehungsweise für Argongemische verwendet. Diese Kupplung wird auf den Schnellanschluss (19163) montiert. Am unteren Teil wird der Schlauch befestigt.

22686



Schnellanschluss

Der Schnellanschluss wird auf den Druckminderer montiert und ersetzt den bisherigen Anschluss, dies hat den Vorteil, dass, das Gas schnell gewechselt werden kann.

19163



Sauerstoff (O₂)

Kombination aus Winkelstück und Stecknippel



Acetylen (C₂H₂)



Kombination aus Schlauchkupplung (22686) und Schlauch

